راهنمای اتصال دوربین در سرویس مبینیو

شرکت ارتباطات مبین نت



راهنمای اتصال دوربین در سرویس مبینیو

به منطور انجام تنظیمات دوربین و مشاهده و ذخیرهسازی تصاویر در سرویس مبینیو، انجام سه مرحله تنظیمات ضروری

است که در ادامه توضیحات مربوط به هر مرحله به ترتیب ارائه خواهد شد:

- 🖌 انجام تنظیمات در پنل کاربری دوربین
- 🖌 انجام تنظیمات Port Forwarding در پنل کاربری مودم
 - 🖌 انجام تنظیمات در پنل کاربری مبینیو





برای انجام تنظیمات دوربین مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

1. آدرس IP دوربین را در مرورگر اینترنتی وارد نمایید. آدرس IP ورود به کنسول دوربین معمولا به صورت 192.168.x.x میباشد که در در برچسب پشت دوربین یا دفترچه راهنمای آن قابل مشاهده است.

2. نام کاربری و رمز عبور نیز در برچسب پشت دوربین یا دفترچه راهنمای آن ثبت شده است. لطفا هر کدام در فیلدهای مربوط به آن وارد نمایید و بر روی گزینه Login کلیک نمایید تا وارد پنل کاربری دوربین شوید.









3. پس از ورود به پنل کاربری دوربین، از طریق منوی Set و قسمت Network، وارد بخش تنظیمات مربوط به

TCP/IP شوید.

KDT Smart Ecoline Series	Preview Playback	Alarm	Set	
💂 LocalSet	TCP/IP DDNS NAT L	IPNP-TM Bonjour	Cloud IPV6	
1 System				
Network	Network connection type	Adaptive	-	
General	IP address	192.168.1.5]
Advance Option	MAC	00:46:b8:09:2d:68		IP conflict
🔝 Image	Sub Net Mask	255.255.255.0]
🖳 Video audio	Gateway	192.168.1.1		
📮 Event	Preferred DNS	10.104.88.9		
E Face Detection	Secondary DNS	8.8.8.8]
Recording Settings	HS Download	Transfer Mode	Fluency Preferred	
🔀 Maintain	Max Users	10]
	HTTP port	80		



3. ابتدا اطمینان حاصل نمایید عدد درج شده در فیلد IP Address در رنج عدد درج شده در فیلد Gateway باشد، بدین صورت که سه بخش عددی اول فیلد IP Address کاملا مشابه آدرس Gateway باشد و فقط بخش عددی آخر آن را به دلخواه متفاوت باشد. در صورتی که IP Address در رنج Gateway نباشد، باید IP Address را تغییر دهید.

Preview	Pla	yback	Ala	rm	Set			
TCP/IP	DDNS	NAT	UPNP-TM	Bonjour	Cloud	IPV6		
Ni IP M Si Gi	etwork conner address AC ub Net Mask ateway referred DNS	ction type	Adaptive 192.168. 00:46:b8: 255.255. 192.168. 10.104.86	1.5 09:2d:68 255.0 1.1 8.9			 DHCP	
Se	econdary DNS	3	8.8.8.8					

به عنوان مثال آدرس Gateway در تصویر فوق 192.168.1.1 است و بر این اساس IP Address را 192.168.1.5 انتخاب میکنیم.







Р	review	Pl	ayback	Ala	rm	Set			
	TCP/IP	DDNS	NAT	UPNP-TM	Bonjour	Cloud	IPV6		
1									
								\frown	
	Ne	twork conne	ection type	Adaptive	9				
	IP	address		192.168.	1.5				
	MA	C		00:46:b8	:09:2d:68			IP conflict	





5. در فیلد HTTP Port، عدد 80 و در فیلد RTSP Port عدد 554 را وارد نمایید.

Max Users	10	
HTTP port	80	
HTTPS Port	443	
Media port	1	
Mobile port	8003	
RTSP port	554	
RTSP URL	rtsp://[IP]:[PORT]/mode=real&idc=[*]&ids=['	7]
Explanation:rtsp://< I Channel number,<>: rtsp://192.168.3.167:	>:< Port >/mode=real&idc=<>&ids=<>: The IP addre 1-n;ids=<>: Stream type,<>: 1(main stream) or 2(sub 554/mode=real&idc=1&ids=1	ess of this device;: Default is 554 ;idc=<>: stream) or 3(the 3rd stream); e.g.
Save	Refresh	

پس از انجام تنظمیات فوق، بر روی Save کلیک کنید تا تغییرات ذخیره گردد.

در بخش تنظیمات مربوط به پنل کاربری دوربین به پایان رسیده و در مرحله بعد نیاز است تنظیمات مربوط به مودم انجام شود.





برای انجام Port Forwarding در پنل کاربری مودم مراحل زیر را انجام دهید:

1. آدرس IP ورود به پنل کاربری مودم را در مرورگر اینترنتی وارد نمایید. این آدرس IP معمولا به صورت I92.168.x.x میباشد که در در برچسب پشت مودم یا دفترچه راهنمای آن قابل مشاهده است.

2. نام کاربری و رمز عبور نیز در برچسب پشت مودم یا دفترچه راهنمای آن ثبت شده است. لطفاً هر کدام در فیلدهای مربوط

به آن وارد نمایید و بر روی گزینه Login کلیک نمایید تا وارد پنل کاربری دوربین شوید.



نکته: در برخی از مودمها، تنظمیات Port Forwarding با عناوینی همچون Forwarding یا Virtual Server درج شده است. (در این راهنما تنظمیات مربوط به مودم Huawei B612 نمایش داده شده است.)







3. برای ایجاد یک یک Virtual Server یا Port Forwarding جدید، بر روی آیکون "+" کلیک نمایید.





4. در فیلد Name، یک نام دلخواه مانند http وارد نمایید.

5. اطمينان حاصل نماييد فيلد Protocol بر روى تنظميات TCP/UDP باشد.

	Add Virtual Server	
Name	http://	
Protocol	TCP/UDP	•
	Name Protocol	Add Virtual Server Name http. Protocol TCP/UDP

6. در فیلد Wan port عددی را در بازه 1 تا 9999 به دلخواه وارد نمایید. (هر دو عدد باید یکسان باشند.) نکته: در برخی از مودمها، فیلد WAN Port با عنوان Http Port درج شده است.

Name	http	
Protocol	TCP/UDP	-
WAN Port	9696 - 9696	





7. در فیلد LAN IP Address آدرس IP که در مرحله اول تنظیمات دوربین انتخاب کردید، وارد نمایید.

8. در فیلد LAN Port، عدد 80 را وارد نمایید.

7	LAN IP Address	192.168.1.5
8	LAN Port	80 - 80
	Cance	el Save

پس از انجام تنظیمات فوق، بر روی Save کلیک کنید تا تغییرات اعمال شده ذخیره گردد.

تا بدینجا تنظیمات Port Forwarding برای LAN PORT:80 انجام شده است، نیاز است همین مراحل را برای LAN PORT:554 تکرار نمایید.





9. برای ایجاد یک Virtual Server جدید، مجدد بر روی آیکون "+" کلیک نمایید.

10. در فیلد Name، نام دلخواه دیگری مانند rtsp وارد نمایید و همچنین اطمینان حاصل نمایید فیلد Protocol بر روی تنظمیات TCP/UDP یاشد.

Add Virtual Server			
Name	rtspl		
Protocol	TCP/UDP	~	

11. در فیلد Wan port عددی را در بازه 1 تا 9999 به دلخواه وارد نمایید. هر دو عدد باید یکسان و متفاوت از عدد انتخاب

شده در تنظیمات قبلی (مرحله شماره 4 باشد.

Name	rtsp	
Protocol	TCP/UDP	Ŧ
WAN Port	8686 - 8686	





12. در فیلد LAN IP Address مجدد آدرسIP که در مرحله اول تنظیمات دوربین انتخاب کردید، وارد نمایید.

13. در فیلد LAN Port، عدد 554 را وارد نمایید.

12	LAN IP Address	192	2.168.1.5		
13	LAN Port	554	4 - 554)	
		Cancel		Save	t

پس از انجام تنظیمات فوق، بر روی Save کلیک کنید تا تغییرات ذخیره گردد.





با طی کردن مراحل قبل تنظیمات Port Forwarding مطابق تصویر زیر انجام شده است.

+			s List	Virtual Servers		
Option	Status	Protocol	LAN Port	LAN IP Address	WAN Port	Name
۷ ل		TCP/UDP	80-80	192.168.1.5	9696-9696	http
10		TCP/UDP	554-554	192.168.1.5	8686-8686	rtsp

توجه داشته باشید این تنظیمات برای زمانی است که یک دوربین یا یک دستگاه (مانند DVR یا NVR) مستقیما به مودم متصل شده باشد. برای زمانی که بیش از یک دستگاه به مودم متصل شده باشد، حتما میبایست به ازای هر دستگاه تنظیمات Port Forwarding برای هر دو پورت 80 و 554 یکبار انجام شود .





از منوی " دوربینها "، دوربین دلخواه خود را انتخاب نموده و بر روی گزینه تنظیمات (آیکون 🔹) کلیک نمایید و مراحل پیش رو را به

ترتیب انجام دهید.







1. در فیلد " واسط دوربین " برند دوربین خود را انتخاب کنید. در صورتی که نام برند دوربین شما در بین گزینهها نبود، از گزینه Onvif استفاده کنید.

2. در فیلد " آدرس دوربین " باید آدرس IP ثابتی را که از اپراتور ارائه دهنده اینترنت خود دریافت کردهاید، وارد نمایید.

3. اطلاعات مربوط به فیلدهای " نام کاربری دوربین" و " گذرواژه دوربین " در برچسب پشت دوربین یا دفترچه راهنمای آن

دارد که نیاز است هر کدام را در فیلد مربوطه وارد نمایید.

		تنظيمات		
				مشخصات فنی
1	÷			واسط دوربین KDT
2	×		178.	ادرس دوريس 131.71.63 📌
3	×		Ċ	نام کاربری دوری admin <
	×			^{گذ} رواژه دوریین
	÷			ارتباط امن No SSL





قرار

4. در فیلد "پورت دستور"، عدد انتخابی Wan port در تنظیمات پورت 80 را وارد نمایید. (در مرحله 4 تنظمیات Port

Forwarding مودم، که در این مثال عدد 9696 انتخاب شده بود.)

5. در فیلد "پورت استریم"، عدد انتخابی Wan port در تنظیمات پورت 554 را وارد نمایید. (در مرحله 9 تنظمیات Port

Forwarding مودم، که در این مثال عدد 8686 انتخاب شده بود.)

×	يورت دستور 9696	4
×	پورت دستور ایمن 0	
×	پورت استریم 8686	5
×	سایر پورت ها 0	
•	كانال	

پس از انجام تنظمیات فوق، بر روی " ثبت تغییرات " کلیک کنید تا تغییرات ذخیره گردد. پس از مشاهده پیغام" بروزرسانی با موفقیت انجام شد" تنظمیات مربوط به نصب دوربین به اتمام رسیده و با کلیک بر روی آیکون " **+** " دوربین خود را انتخاب نمایید و به تصاویر آن دسترسی داشته باشید.



